La penna scrive regolarmente?

Si/No

La penna è stata ferma?

Si/No

La penna si ricarica?

Togliere cartuccia o svuotare il serbatoio e provvedere alla pulizia come indicato nel Wiki

No/Si

Il sistema di ricarica è meccanicamente funzionante?

Sacchetto, guarni-zioni o pistone sono a posto?

Si/No

Ripristinare il sistema di ricarica

Si/No

Sostituire sacchetto e/o guarnizioni o ripristinare la tenuta del pistone

Il pennino è a posto?

Si/No

Controllare e rimettere a posto il pennino come indicato nel Wiki

Controllo flusso alimentatore:

per le penne a cartuccia, inserire una cartuccia piena d'acqua e con la parte posteriore forata. Se l'alimentato-re è libero, l'acqua comincerà a gocciolare dal pennino.

Per le penne con sacchetto e/o pistone: rimuovere dove possibile la sezione e mettere un contenitore di acqua che alimenti direttamente la sezione. Se l'alimentatore è libero, l'acqua comincerà a gocciolare dal pennino.

L'alimentatore è libero?

No/Si

Controllare che tra alimentatore e pennino non ci sia luce, ovvero che l'alimentatore non sia deformato. Nel caso raddrizzare come indicato nel Forum

Mettere l'inchiostro

Cartuccia / Altri sistemi

La penna ha ripreso a scrivere?

No/Si

FINE